

## Opdateret april 2017

### SPØRGSMÅL OM TV

#### BOXER TV

Ud over gratiskanalerne er der mulighed for individuelt at tilkøbe Boxer-pakker.

[Information fra Boxer tv om de tilbudte produkter.](#)

#### Tv-signalet på netværket er DVB-T2

Det betyder, at tv'et opfatter signalet som et antennesignal, altså IKKE som "kabel-tv". DR har lukket for de tidligere analoge kanaler og også for kanaler, der sender i DVB-T.

Når tv-apparatet skal indstilles til de nye kanaler, skal indstillingen på tv

derfor ændres fra **kabeløgning** til **antennesøgning**, ellers kan tv'et ikke finde kanalerne.

**Der er følgende (april 2017) gratiskanaler på vores tv-netværk.**

- 1 DR1
- 2 DR2
- 3 DR Ramasjang
- 4 DR-K
- 5 DR3
- 6 DR ultra
- 7 Folketing
- 8 TV2 Lorry
- 9 Hovedstaden  
DR1
- 10 (synshæmmede)
- 11 DR2 (synshæmmede)
- 12 DR3 (synshæmmede)
- 13 Visjon Norge
- 14 Kanal 10 Norge
- 15 Boxer-info

- 16** Kundskapskanal
- 17** Barnkanal (Svensk)
- 18** SV1 Malmø
- 19** SV1 Helsingborg
- 20** SV2 Malmø
- 21** SV2 Helsingborg
- 22** TV4 Sverige
- 23** TV6 Sverige

Læs uddybende svar i [TV ARKIV](#)